


נתב Globe surfer II

ממשק ניהול הודעות ושליחת הודעה




1.

להתחברות לממשק הניהול של הנתב, הזן בשורת הכתובת בדפדפן את המספר: 192.168.1.1

2.

יפיע מסך הזנת פרטים,




הזן את שם המשתמש והסיסמה המשמשים לכניסה לממשק הניהול של הנתב,

כברירת מחדל הפרטים הם:
 - שם משתמש: admin
 - סיסמה: admin

3.

יפיע מסך המציג את מצב החיבור,



לשינוי הגדרות ולשליחת הודעות, לחץ על "SMS"

נתב Globe surfer II

ממשק ניהול הודעות ושליחת הודעה

4.

יופיע הממשק לניהול הודעות, המורכב מהחוצצים הבאים:

SMS Create - מסך שליחת הודעה

Inbox - הודעות נכנסות

Sent - הודעות שנשלחו


Archive - ארכיון הודעות

Templates - תבניות הודעה מוכנות מראש

SIM Card - הודעות השמורות על גבי ה-SIM

Drafts - טיוטות הודעות שנשמרו בטרם שליחתן

Settings - הגדרת מספר מוקד הודעות



לשליחת הודעה,

הזן את פרטי ההודעה

ואת מספר הטלפון של הנמען,

ולחץ על "Send SMS"

לתשומת לבך :

- סלקום אינה אחראית לכל נזק שנגרם למכשיר ו/או לכל מערכת של הלקוח בעקבות התקנת התוכנה ו/או הסרתה ו/או שימוש בה.
- סלקום אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף באם כתוצאה משימוש במדריך זה לא יוכל הלקוח לגלוש ברשת האינטרנט באופן זמני
- יש לגבות את כל הנתונים הנמצאים על גבי המכשיר ו/או המערכת טרם התקנת התוכנה.