

Option GlobeSurfer II

הגדרות ברירת מחדל

Quick setup

Web interface and display: Language: EN English *ממשק שפת ניהול*

Telephony: Caller ID: ETSI FSK during ring *שיטת שיחה קולית*

UMTS: Access point name: internetg *נקודת גישה*

UMTS connect method: *אופן חיבור*
 Connect Manually *ידני*
 Automatically connect upon traffic *בזמן שיש חיבור*
 Always connected *קבוע*

In case of inactivity, disconnect after (minutes): 0 *טיימר לניתוק בזמן חוסר פעילות*

Wireless: Enabled *הפעלת/הפסקת רשת אלחוטית*

Wireless network name (SSID): Cellcom_Router *שם הרשת*

Broadcast SSID: Enabled *רשת גלויה/נסתרת*

Wireless Security Settings: *הגדרות אבטחה*
 Encryption: WPA *פרוטוקול הצפנה*
 Key type: ASCII (at least 8 characters) *מפתח הצפנה*
 Password (Pre-shared key): 12345678 *סיסמה*

Firewall: Firewall policy: Typical security *רמת אבטחה - Firewall*

Buttons: OK, **Apply**, Cancel, Quick Setup Wizard

1.

צילום המסך מפרט את הגדרות ברירת המחדל שמוגדרות בנתב. לחיצה על כפתור ה- "Reset" בחלקו התחתון של הנתב תחזיר את ההגדרות למצב זה.

לתשומת לבך :

- סלקום אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם למכשיר ו/או לכל מערכת של הלקוח בעקבות התקנת התוכנה ו/או הסרתה ו/או שימוש בה.
- סלקום אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף באם כתוצאה משימוש במדריך זה לא יוכל הלקוח לגלוש ברשת האינטרנט באופן זמני
- יש לגבות את כל הנתונים הנמצאים על גבי המכשיר ו/או המערכת טרם התקנת התוכנה.