

Option GlobeSurfer II

שינוי הגדרות מהיר

Quick setup

Web interface and display:
 Language: EN-English *ממשק שפת ניהול*

Telephony:
 Caller ID: ETSI FSK during ring *שיטת שיחה קולית*

UMTS:
 Access point name: internetg *נקודת גישה*
 UMTS connect method: Connect Manually *ידני*
 Automatically connect upon traffic *בזמן שיש חיבור*
 Always connected *קבוע*

In case of inactivity, disconnect after (minutes): 0 *טיימר לניתוק בזמן חוסר פעילות*

Wireless:
 Enabled *הפעלת/הפסקת רשת אלחוטית*
 Wireless network name (SSID): Cellcom_Router *שם הרשת*
 Broadcast SSID: Enabled *רשת גלויה/נסתרת*

Wireless Security Settings: *הגדרות אבטחה*
 Encryption: WPA *פרוטוקול הצפנה*
 Key type: ASCII (at least 8 characters) *מפתח הצפנה*
 Password (Pre-shared key): 12345678 *סיסמה*

Firewall:
 Firewall policy: Typical security *רמת אבטחה - Firewall*

OK **Apply** Cancel Quick Setup Wizard

1. היכנס לממשק הניהול של הנתב בכתובת: 192.168.1.1

2. הזן את סיסמת הניהול (אם יש צורך).

3. היכנס ל- "Quick Setup".

4. שנה את ההגדרות הרצויות.

5. לסיום הקש על "Apply" כדי שהשינויים יכנסו לתוקף.

לתשומת לבך :

- סלקום אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם למכשיר ו/או לכל מערכת של הלקוח בעקבות התקנת התוכנה ו/או הסרתה ו/או שימוש בה.
- סלקום אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף באם כתוצאה משימוש במדריך זה לא יוכל הלקוח לגלוש ברשת האינטרנט באופן זמני
- יש לגבות את כל הנתונים הנמצאים על גבי המכשיר ו/או המערכת טרם התקנת התוכנה.